



## Unterputzeinsätze | Schaltschema

### Wippschalter-Einsatz


Universal Aus-/  
Wechselschalter,  
57056




Kreuzschalter  
57057




Ausschalter,  
2-polig, 57052




Ausschalter,  
3-polig, 57053



Serienschalter,  
57055




Doppelwechsel-  
schalter, 570566




### Wipp-Kontrollschalter-Einsatz

Universal Aus-/  
Wechselschalter,  
51966




Ausschalter,  
2-polig,  
51962




### Lichtsignal-Einsatz

Lichtsignal-  
einsatz,  
5195




### Wipptaster-Einsatz


Schließer,  
5520




Wechsler,  
1-polig, 55206



Schließer mit getrennter  
Beleuchtung, 5520GL



Kontrolltaster,  
5520K



Doppeltaster,  
5520D

